

جدول زمان بندی سروس های ایواری مربوط به خودروی LIFAN820(AT)		شرح خدمات	
ردیف	سروس اولیه	سروس	شرح خدمات
1	روغن موتور به همراه فیلتر روغن (1)	تعویض	روغن موتور به همراه فیلتر روغن (1)
2	فیلتر هوای موتور	تعویض	فیلتر هوای موتور
3	فیلتر شاتی (تویچه معلق)	تعویض	فیلتر شاتی (تویچه معلق)
4	کانکروها، امواتل برقی بنده و سوسپن ها	بارزید	کانکروها، امواتل برقی بنده و سوسپن ها
5	تاک سیرن، لوله ها و امواتل آن و متعلقات سوخت رسایی از نظر وجود نشی	بارزید	تاک سیرن، لوله ها و امواتل آن و متعلقات سوخت رسایی از نظر وجود نشی
6	تسمه ها از نظر وجود تسمه - ساندیگی و کشش	بارزید	تسمه ها از نظر وجود تسمه - ساندیگی و کشش
7	فیلتر بریزن (2)	تعویض	فیلتر بریزن (2)
8	جاسی پمال ترمز و گازل ترمز پارک	تنظیم	جاسی پمال ترمز و گازل ترمز پارک
9	تسمه های ترمز و دیسک ترمز چرخها	بارزید	تسمه های ترمز و دیسک ترمز چرخها
10	زبان چرخهای جلوی عقب	بارزید	زبان چرخهای جلوی عقب
11	تیرها و باد لاستیک ها	بارزید	تیرها و باد لاستیک ها
12	روغن گیربکس میل آموواتنگ	تعویض	روغن گیربکس میل آموواتنگ
13	لوله ها و امواتل گیربکس آموواتنگ	بارزید	لوله ها و امواتل گیربکس آموواتنگ
14	سماندر - سستور کور و بخاری	بارزید	سماندر - سستور کور و بخاری
15	سوسپن خشک کاری موتور (راه پاش ها و نشی از لوله ها و فیلترها و سوسپن مایع خشک کننده) (3)	بارزید	سوسپن خشک کاری موتور (راه پاش ها و نشی از لوله ها و فیلترها و سوسپن مایع خشک کننده) (3)
16	سگری خودرو	بارزید	سگری خودرو
17	سوسپن ترمز ها و تیرهای آنها	بارزید	سوسپن ترمز ها و تیرهای آنها
18	سوسپن های موتور (50)	تعویض	سوسپن های موتور (50)
19	سماندر - سستور بارشیرابه و با نشی آب	بارزید	سماندر - سستور بارشیرابه و با نشی آب
20	سماندر و سوسپن تخلیه بخارات گاز (PCV)	بارزید	سماندر و سوسپن تخلیه بخارات گاز (PCV)
21	فرگرفروهای پیوس و سوسپن ها	بارزید	فرگرفروهای پیوس و سوسپن ها
22	سنگ ها و امواتل و لوله های ترمز از نظر وجود نشی و سوسپن روغن ترمز	بارزید	سنگ ها و امواتل و لوله های ترمز از نظر وجود نشی و سوسپن روغن ترمز
23	تسمه چرخ های (آب ها) داخل ها داخلی و خارجی خودرو	بارزید	تسمه چرخ های (آب ها) داخل ها داخلی و خارجی خودرو
24	جاسی پمال خودرو (4)	تنظیم	جاسی پمال خودرو (4)
25	روغن جعبه دنده فرمان (هر سوسپن یا 40000 کیلوگرم تعویض گردد)	تعویض	روغن جعبه دنده فرمان (هر سوسپن یا 40000 کیلوگرم تعویض گردد)
26	تسمه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس آموواتنگ و ...)	بارزید	تسمه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس آموواتنگ و ...)
			صیغ لغزید (تویچه معلق - فرسایش) - در سوسپن آموواتنگ
			توجه 1: زمان منتظر با سروس هر سروس 6 ماه می باشد بدین معنا که از انجام هر سروس تا سروس آبی نماید بیشتر از 6 ماه نگردد.
			توجه 2: سوسپن ناشی از عدم انجام سروس های دوره ای مطابق با شرایط مندرج در جدول فوق در شبکه نمایندگی های مجاز کرمان موتور، باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر از شرایط گارانتی می گردد.
			توجه 3: شنندشوی از تویچه و درجه گاز برقی هر 4000 کیلوگرم در شرایط های کارکرد توصیه می گردد و هزینه آن می بایستی به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد.
			توجه 4: مایع سیستم خشک کاری موتور و روغن ترمز هر 4000 کیلوگرم یا 22 ماه در شرایط های کارکرد می بایستی تعویض گردد و هزینه آن به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد.
			<b>تویچه ها:</b>
			(1) سنگ روغن موتور و نشی روغن را هر 500 کیلوگرم و با قبل از شروع یک سفر طولانی کنترل نمایند.
			(2) بارزید و تعویض فیلتر بریزن به کیفیت بریزن مستقیم دارد لذا در صورت مواجهه با مواردی از قبیل دیر روشن شدن موتور، قطع بنزین و سوسپن بدون توجه به برنامه سروس دوره ای تعویض گردد.
			(3) در خصوص این عملیات لازم است کلیه بجهای سیستم تعلیق جلو و عقب خودرو کنترل گشاور گردد.
			(4) هنگام اضافه کردن مایع خشک کن فقط از خشک کننده با شرایط ویژه خودرو استفاده گردد و هرگز از آب دارای املاح به مایع خشک کننده ای که در کارخانه پر شده است استفاده نکند.