

جدول زمان بندی سرویس های ادواری مربوط به خودروی لیفان ۵۲۰

ردیف	شرح خدمات	عنوان سرویس (برحسب کیلومتر)															
		سرویس اولیه	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	45000	50000	55000	60000	65000	70000	75000	80000
۱	روغن موتور و فیلتر روغن (۱)	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۲	فیلتر هوای موتور	بازدید	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۳	فیلتر اتاق (تهویه مطبوع)	بازدید	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۴	کانکتورها ، اتصالات برقی بدنه و سنسور ها	بازدید	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۵	باک بنزین ، اوله ها و اتصالات آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی	بازدید	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۶	تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش	بازدید	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۷	فیلتر بنزین (۲)	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۸	خلاصی پدال ترمز و رگلاز ترمز دستی	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم
۹	لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۰	روانای چرخهای جلو و عقب	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۱	تابرها و باد لاستیک ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۲	روغن گیربکس (در مدل دنده ای)	بازدید	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۱۳	عملکرد سیستم کولر و بخاری	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۴	سیستم خنک کاری موتور(له و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور) سطح مایع خنک کننده(۴)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۵	باتری خودرو	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۶	بلبرینگ چرخ ها و درویش آنها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۷	شعب های موتور	بازدید	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۱۸	عملکرد مکانیزم ساروف و یا نشتی آب	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۱۹	شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کربن (PCV)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۰	گردگیرهای پلیس و سیسک ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۱	شلنگ ها و اتصالات و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۲	کلیه چراغ های داخلی و خارجی خودرو	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۳	خلاصی پدال کلاچ (در خودروهای گیربکس دستی)	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم	تنظیم
۲۴	چار کشی کامل خودرو (۳)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۵	روغن هیدرولیک فرمان	بازدید	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض
۲۶	کیت تسمه تایم موتور شامل تسمه تایم ، تسمه سفت کن و هرزگرد	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
۲۷	کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک و ...)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
	جمع اجرت برحسب (نفر- ساعت)	۱۰۲	۹۰	۳۴۷	۹۰	۱۲۵	۹۰	۳۴۰	۹۰	۱۱۵	۹۰	۳۷۵	۹۰	۱۰۰	۹۰	۳۴۰	

نوجه ۱. زمان متناظر با هر سرویس ۶ ماه می باشد بدین معنا که از انجام هر سرویس تا سرویس آتی نباید بیشتر از ۶ ماه بگذرد.

نوجه ۲. عیوب ناشی از عدم انجام سرویس های دوره ای مطابق با شرایط مندرج در جدول فوق در شبکه نمایندگی های مجاز کرمان موتور ، باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر ، از شرایط گارانتی می گردد.

نوجه ۳. شستشوی ازکتور و درجه گاز برقی هر ۴۰۰۰ کیلومتر در شرایط عادی کارکرد توصیه می گردد و هزینه آن می بایستی به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد.

نوجه ۴. زمان مناسب جهت تعویض تسمه تایم برای خودروی لیفان ۵۲۰ حداکثر چهار کیلومتر کارکرد یا دو سال کارکرد می باشد و هزینه آن می بایستی به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد. (کیت تسمه تایم شامل تسمه تایم و تسمه سفت کن و هرزگرد)

نوجه ۵. مایع سیستم خنک کاری موتور و روغن ترمز هر ۴۰۰۰ کیلومتر یا ۲۴ ماه در شرایط عادی کارکرد می بایستی تعویض گردد و هزینه آن به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد.

توضیحات :

- سطح روغن موتور و نشتی روغن را هر ۵۰۰ کیلومتر و یا قبل از شروع یک سفر طولانی کنترل نمایید.
- بازدید و تعویض فیلتر بنزین به کیفیت بنزین بستگی مستقیم دارد لذا در صورت مواجهه با مواردی از قبیل دیر روشن شدن موتور ، قطع بنزین و غیره بدون توجه به برنامه سرویس دوره ای تعویض گردد
- در خصوص این عملیات لازم است کلیه پیچهای سیستم تعلیق جلو و عقب خودرو کنترل گشتاور گردد.
- هنگام اضافه کردن مایع خنک کن فقط از خنک کننده با شرایط ویژه خودرو استفاده گردد و هرگز از آب دارای املاح به مایع خنک کننده ای که در کارخانه پر شده است اضافه نکند.